

これは便利！！



## 梨北<sup>マイ</sup>米バック

### 梨北<sup>マイ</sup>米バックの利用方法

ご家庭の米びつに収納する時には、中袋を取り外すと収納に便利です。

中袋に米が入った状態のまま、バックと中袋の間に手を入れてスナップを外して中袋を取り出し、巾着を米びつの入れ口サイズに合わせて開いて、巾着の先を米びつの入れ口に差し込み米を入れます。

**注意** スナップを外す時は、袋を引っ張らずにスナップに指をかけてください。  
袋を引っ張ってスナップを外そうとすると生地が破れる場合があります。

### 梨北<sup>マイ</sup>米バックの工夫点

スナップで固定された取り外しが可能な中袋がセットされています。

10kgの米を入れて中袋を閉め、その上に野菜を入れることも可能です。

中袋は中表に縫製されているため、お米を直接入れても縫い目にお米が入り込みません。

中袋は巾着タイプなので、きちんと閉じることによってお米は漏れません。

中袋から漏れたとしても、ファスナーの縫製を工夫しているバックから漏れることはなく、バックが黒なので、中袋から漏れたお米に気付きやすいです。

重いお米に耐えられるデザインで肩に掛けられるようになっており、雨の日でも中が濡れないような素材を使用しています。

中袋は簡単に洗えるので清潔です。

### サイズ

横 43cm 縦 33cm ・マチ 13cm ・米 10kg収納



### 🍷 お得な情報 🍷

米専用の<sup>マイ</sup>米バックでありながら、中袋を活用したその他の利用方法もあります。  
(例えば、冷凍食品用の保冷材・土つきの野菜・ゴミ袋の代わり...など)